

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

VORBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHE:

Die zu beklebende Fläche muss sauber, glatt und trocken sowie gleichmäßig fest und saugfähig sein.

Entfernen Sie Reste alter Tapeten und unsolider Anstriche vollständig. Unregelmäßigkeiten oder Löcher mit Spachtelmasse schließen. Um eine gleichmäßige Saugfähigkeit der Oberfläche zu gewährleisten, sollte sie gegebenenfalls mit einer wasserbasierten Putzgrundierung grundiert werden.

Verdünte Paste kann zur Grundierung stark absorbierender Oberflächen verwendet werden.

KLEBEN UND AUFHÄNGEN:

Als Kleister wird Solvite Super High Performance Ready Mixed Wallpaper Adhesive empfohlen; gute Ergebnisse können auch mit geeigneten Produkten anderer Anbieter erzielt werden.

Der Kleister wird gleichmäßig auf die Rückseite der Tapetenbahn aufgetragen und anschließend zickzackförmig zusammengefaltet. Die Tapete kann dann ohne Verzögerung auf den Untergrund aufgebracht werden.

Alternativ kann die Wand auch eingekleistert werden. Der Kleister wird gleichmäßig auf die Wandoberfläche aufgetragen, einschließlich eines Streifens, der etwas über die Breite des Tropfens hinausgeht, und dann wird die Tapete angebracht.

Unabhängig davon, welche Kleistermethode verwendet wird, ist es sehr wichtig, dass die erste Bahn vertikal angebracht wird. Zum Glätten der Bahnen und zur Beseitigung von Blasen eignen sich eine Gummirolle oder eine Tapezierbürste. Die folgenden Bahnen werden Schritt für Schritt eingekleistert, so dass sie aneinanderstoßen. Die Naht kann mit Hilfe eines Nahtrollers nachbearbeitet werden.

Wenn ein Doppelnachtschnitt erforderlich ist, sollte die Wand geklebt werden und die Bahnen 3 bis 4 cm überlappen. Hinter dem Schnitt sollte ein Stahllineal eingefügt werden, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

Hinweis: Entfernen Sie nach dem Schließen der Naht überschüssige Paste mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Schwamm, um Flecken oder Glanzunterschiede zu vermeiden.

Zugluft oder übermäßige Erwärmung während des Trocknungsprozesses müssen vermieden werden, da dies zu offenen Nähten führen kann.

Es handelt sich hierbei nur um Richtlinien, da die Arbeitsbedingungen und die Beschaffenheit des Untergrunds außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sie entbinden den Benutzer nicht davon, sich zu vergewissern, dass das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist. Wir haften nicht für das, was in den obigen Anwendungsvorschlägen steht.

