

SUGGESTIONS DE CANDIDATURE

LE PRÉTRAITEMENT DE LA SURFACE :

La surface à encoller doit être propre, lisse et sèche, ainsi qu'uniformément saine et absorbante.

Enlever complètement les restes de vieux papiers peints et les enduits douteux. Les irrégularités et les trous doivent être bouchés à l'aide d'un enduit de rebouchage. Pour garantir une absorption uniforme de la surface, il convient, le cas échéant, de l'apprêter avec un enduit de scellement à base d'eau.

La pâte diluée peut être utilisée pour apprêter les surfaces fortement absorbantes.

LE COLLAGE ET L'ACCROCHAGE :

La colle recommandée est Solvite Super High Performance Ready Mixed Wallpaper Adhesive ; de bons résultats peuvent également être obtenus en utilisant des produits appropriés d'autres fournisseurs.

La colle est appliquée uniformément sur le dos de la bande de papier peint avant d'être pliée en accordéon. Le papier peint peut alors être appliqué sans délai sur la surface.

Il est également possible d'encoller le mur. La colle est appliquée uniformément sur la surface du mur, y compris une bande dépassant légèrement la largeur de la goutte, puis le papier peint est appliqué.

Quelle que soit la méthode d'encollage utilisée, il est très important de veiller à ce que la première feuille soit appliquée verticalement. Un rouleau en caoutchouc ou une brosse à tapisser sont des outils appropriés pour lisser les feuilles et éliminer les bulles. Les feuilles suivantes sont collées étape par étape de manière à ce qu'elles se rejoignent. Le joint peut être retravaillé à l'aide d'un rouleau à joints.

Si une coupe à double joint est nécessaire, le mur doit être collé et les feuilles doivent se chevaucher de 3 à 4 cm. Une règle en acier doit être insérée derrière la coupe pour éviter d'endommager la surface.

Note : Après la fermeture du joint, enlever toute pâte superflue à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre et humide afin d'éviter les marques ou les différences de brillance.

Il convient d'éviter les courants d'air ou un chauffage excessif pendant le processus de séchage, car cela peut entraîner l'ouverture des coutures.

Il ne s'agit que de lignes directrices, car les conditions de travail et l'état de la surface échappent à notre contrôle. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de s'assurer que le produit convient à l'usage prévu. Nous ne pouvons être tenus responsables de ce qui est écrit dans les suggestions d'application ci-dessus.

