

COALA ORGANZA

ANWENDUNGSHINWEISE



Coala Organza eignet sich für glatte, ebene Oberflächen wie Glas, polierter Edelstahl und lackierte Oberflächen.

MONTAGE & REINIGUNG

Vor der Anbringung von Coala Organza muss die Oberfläche gründlich mit einer Mischung aus Wasser und Alkohol oder Ammoniak gereinigt und mit einem fusselfreien Tuch abgetrocknet werden. Die Montagefläche muss trocken sein und eine Temperatur von mindestens 10 Grad Celsius haben, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Messen Sie die Größe der zu beklebenden Fläche und schneiden Sie das Material etwa 10 cm größer zu.

Ziehen Sie die ersten 10-15 cm des Trägermaterials vom Stoff ab, verziehen oder dehnen Sie den Stoff nicht. Bringen Sie den Stoff von oben nach unten an, indem Sie langsam das Trägermaterial abziehen. Verwenden Sie einen festen und gleichmäßigen Druck mit einem Gummirakel oder einer Gummiwalze, um das Produkt auf die Glasoberfläche anzubringen. Schneiden Sie überschüssiges Material mit einem Lineal und einem scharfen Messer ab. Achtung: Beschädigen Sie nicht die Gummidichtungen!

Coala Organza eignet sich für große Flächen. Für ein bestmögliches Ergebnis mit fast unsichtbarer Naht verkleben Sie zunächst das Material bahnweise mit einer ausreichenden Überlappung. Danach schneiden Sie mit einem scharfen Messer durch die Überlappung. Nach dem Schneiden entfernen Sie den unteren überschüssigen Stoff. Achten Sie darauf, dass Sie das Fenster nicht beschädigen. Dazu können Sie einen Streifen Organza als dritte Lage hilfsweise unter dem Schnitt platzieren.

Es wird nicht empfohlen, das Produkt nass zu Verkleben, da es dadurch seine Klebeeigenschaften verlieren kann. Coala Organza hat einen repositionierbaren Klebstoff was bedeutet, dass er während der Montage neu positioniert werden kann. Nach der finalen Kaschierung darf das Produkt nicht mehr entfernt werden. Der Klebstoff verliert dann seine Festigkeit und eine Haftung ist nicht mehr möglich.

REINIGUNG

Staub kann mit einem fusselfreien Tuch oder einem Staubsauger mit Bürste entfernt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Bürste sauber ist. Wenn sich Staubpartikel nicht leicht entfernen lassen, kann ein klebriger Roller/Fusselentferner (wie für Kleidung) verwendet werden. Leichte Flecken wie Schlamm lassen sich mit Wasser und einem Mikrofaser Tuch entfernen. Stärkere Flecken lassen sich oft mit einer wasserbasierten/ lösungsmittelfreien Reinigungslösung entfernen. Reinigen Sie Coala Organza nicht mit einem nassen Schwamm, Dampf oder Dampf- oder Wasserstrahl, da es sonst seine Klebeeigenschaften verlieren kann. Entfernen Sie das Produkt nicht und/oder waschen Sie es nicht, der Kleber verliert seine Festigkeit und kann nicht wieder aufgetragen werden. Wenn ein Fenster teilweise mit Coala Organza bedeckt ist, reinigen Sie den Teil, der nicht mit Coala Organza bedeckt ist, mit einem Mikrofaser Tuch Mikrofaser Tuch und einer Fensterreinigungslösung wie z.B. Glasreiniger. Achten Sie Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Reinigungslösung verwenden, es könnte Flecken auf dem Stoff hinterlassen.

ENTFERNEN

Coala Organza lässt sich leicht entfernen, indem Sie eine Ecke anheben und den Stoff einfach abziehen. Der Stoff kann danach nicht mehr verwendet werden. Etwas Klebstoff kann nach dem Entfernen zurückbleiben. Dieser kann leicht mit Wasser entfernt werden.

THERMISCHE BELASTUNGEN

Unter normalen Bedingungen verursacht Coala Organza keine Spannungen in den Fenstern, außer wenn Coala Organza mit dunklen Farben bedruckt wird und/oder bei ungleichmäßiger direkter Sonneneinstrahlung. Sehr dunkle gedruckte Grafiken und die schwarze Version von Coala Organza sind nicht für spezielle Isolierverglasung empfohlen. Fehlerhafte Installation, punktuelle Erwärmung oder ungleichmäßige starke Sonneneinstrahlung können Risse verursachen. Versichern Sie sich im Zweifel beim Hersteller der Fenster bevor Sie die Glasfläche verkleben.