

MONTAGE

Coala Organza kann auf glatten und ebenen Oberflächen wie Glas, poliertem Edelstahl und lackierten Oberflächen angebracht werden. Vor der Montage von Coala Organza muss die Oberfläche gründlich mit einer Mischung aus Wasser und Ammoniak oder Alkohol gereinigt und mit einem fusselfreien Tuch getrocknet werden.

Die Montagefläche muss trocken sein und eine Temperatur von mindestens 10 Grad Celsius aufweisen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

Messen Sie die Größe der zu bedeckenden Fläche und schneiden Sie das Material etwa 10 cm größer zu.

Ziehen Sie die ersten 10-15 cm des Trägermaterials vom Stoff ab und achten Sie darauf, dass Sie den Stoff nicht verzerren oder dehnen.

Bringen Sie das Gewebe von oben nach unten an, indem Sie die Schutzfolie langsam abziehen. Verwenden Sie einen festen und gleichmäßigen Druck mit einem Rakel oder einer Gummirolle, um das Produkt auf der Glasoberfläche zu befestigen.

Schneiden Sie überschüssiges Material mit einem Lineal und einem scharfen Messer ab, wobei Sie darauf achten müssen, die Gummidichtungen nicht zu beschädigen.

Große Flächen können mit Coala Organza bespannt werden. Das beste Ergebnis mit einer praktisch unsichtbaren Naht erzielen Sie, wenn Sie die Paneele zunächst mit einer Überlappung am Fenster anbringen und die Überlappung mit einem scharfen Messer durchschneiden.

Achten Sie darauf, dass Sie das Fenster nicht beschädigen. Dies kann verhindert werden, indem Sie zunächst einen Streifen Coala Organza als dritte Lage unter die Naht legen. Nach dem Zuschneiden entfernen Sie den überschüssigen Stoff.

NÄSSE BEDINGUNGEN

Es wird nicht empfohlen, das Produkt unter feuchten Bedingungen oder bei hohem Kondensationsrisiko zu verwenden, da es seine Klebeeigenschaften verlieren kann. Coala Organza hat einen repositionierbaren Klebstoff, d.h. es kann während der Montage neu positioniert werden. Nach der Anbringung darf das Produkt nicht mehr entfernt werden. Der Klebstoff verliert seine Festigkeit und lässt sich möglicherweise nicht mehr neu anbringen.

die Produkte.

THERMISCHER STRESS

Unter normalen Bedingungen verursacht Coala Organza keine Spannungen in den Fenstern, jedoch können thermische Spannungen in den Fenstern auftreten, wenn Coala Organza mit dunklen Farben bedruckt ist und/oder ungleichmäßiger direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Sehr dunkle Druckgrafiken und die schwarze Version von Coala Organza werden für HR++(+) Fenster nicht empfohlen. Fehlerhafte Montage, punktuelle Erwärmung oder ungleichmäßige Sonneneinstrahlung können zu Rissen führen.

REINIGUNG

Staub kann mit einem fusselfreien Tuch oder einem Staubsauger mit Bürste entfernt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Bürste sauber ist.

- Wenn sich die Staubpartikel nicht leicht ablösen lassen, kann ein Kleberoller/Fusselentferner, wie er für Kleidung verwendet wird, eingesetzt werden.
- Leichte Flecken wie Schlamm können mit Wasser und einem Mikrofasertuch entfernt werden.
- Stärkere Flecken lassen sich oft mit einer wasserbasierten/lösungsmittelfreien Reinigungslösung entfernen. Aufgrund der großen Vielfalt empfiehlt es sich, das Produkt auf einer kleinen Fläche zu testen.
- Reinigen Sie Coala Organza nicht mit einem nassen Schwamm, Dampf oder Wasserstrahl, es könnte seine Klebeeigenschaften verlieren.
- Entfernen Sie das Produkt nicht und/oder waschen Sie es nicht, da der Klebstoff sonst seine Festigkeit verliert und nicht wieder aufgetragen werden kann.
- Wenn ein Fenster teilweise mit Coala Organza bedeckt ist, reinigen Sie den Teil, der nicht mit Coala Organza bedeckt ist, mit einem Mikrofasertuch und einer Fensterreinigungslösung wie Glassex. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Reinigungslösung verwenden, da dies Flecken auf dem Stoff hinterlassen kann.

ENTFERNUNG

Coala Organza kann leicht entfernt werden, indem man eine Ecke anhebt und den Stoff zurückzieht. Der Stoff kann nach dem Abziehen nicht mehr für diesen Zweck verwendet werden. Nach dem Entfernen kann etwas Klebstoff zurückbleiben. Dieser kann leicht entfernt werden.